

学習者用端末 利用の手引き



令和6年9月

上尾市上尾小学校

学習者用端末の利用について

学習者用端末は上尾市立上尾小学校敷地内および家庭での学習で活用する一人一台の情報機器です。鉛筆やノートと並ぶ「当たり前の文房具」のように使用し、オンラインドリルの動画や復習問題で、学びの定着を図ります。また、学習者用端末を使っている、課題の提出等を行ってまいります。

学校が休業になった際は、オンラインによる学級での交流や授業を行うこともあります。

学習者用端末を活用することで学習効果が高まるとともに、情報リテラシーやモラルも身に付くことが期待されています。

使用に関するお願い

- 児童のみなさんに、「学習者用端末利用のルール」を配布しています。御家庭での共有をお願い致します。特に、お子様の健康を守るため、御家庭での利用時間が長時間にならないよう見守りをお願い致します。
- 家庭で使用する場合は、家庭のインターネット回線への接続と、充電に御協力をお願い致します。

【個人情報について】

- ・パスワードは各自で保管し、他の人に情報が漏れることがないようにしてください。パスワードを忘れてログインできない場合には、担任に相談してください。
- ・他人のID・パスワードを利用する行為は禁止しています。
- ・自分や他の人の個人情報（名前や住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、予定等）の、インターネットでの公開を禁止しています。

【情報モラルについて】

- ・学校では、非難や、他人を不快にさせる言葉、うそや、不確実な話を書き込まないように、指導しています。
- ・学校では、カメラ撮影・動画撮影（スクリーンショットを含む）を行うときは、撮影する相手の許可をとるよう指導しています。他人の持ち物を撮影する時も同じです。

【管理について】

- ・学習者用端末は、学校で共同利用します。設定の変更をしないようにお願いします。アプリの追加・削除はできません。
- ・USB メモリなどの外部記憶装置は利用しないようにお願いします。
- ・故障・破損・盗難があった場合には、速やかに学校へお知らせください。

【安全な利用のために】

- ・学習者用端末は、学習活動を目的として利用するため、フィルタリングをかけています。
- ・安全な利用を維持するため、電源のオン/オフや、アプリの起動などの学習者用端末の操作記録と、Web サイトへのアクセス記録を取得しております。

※取得したログ(記録)には、お子様が入力したデータや写真は含まれておりません。また御自宅の Wi-Fi に関わる情報や位置情報も取得しません。

※保存されたログ(記録)については、不正アクセスなどの問題が発生した時に、学校及び教育委員会が確認します。

※何かお困りのことがありましたら、学校まで御相談ください。(土日・祝日除く)

貸出機器・付属品

- 1 Chromebook 本体 Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen(81MB0034JP)
- 2 Chromebook AC アダプタ、コード

【主な仕様】

OS : Chrome OS™

プロセッサ : Intel

メモリー : 4GB

ストレージ : 32GB eMMC

ディスプレイ : 11.6 型 HD IPS 液晶 (1,366×768 ドット)、マルチタッチ対応 (10 点)

インターフェース : USB 3.1 Gen1 Type-C×2、USB 3.1 Gen1×2、microSD メディアカードリーダー、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

カメラ : HD720p インカメラ、500 万画素 アウトカメラ

バッテリー駆動時間 : 約 10 時間 (使用状況により異なります)

本体寸法 : 約 290×204×20.35mm

本体質量 : 約 1.32kg

Chromebook の電源を入れる

タブレットを開いて、画面に何も映らないようであれば、本体右側面にある電源ボタンを3秒程、長押ししてください。



Wi-Fi に接続する① 御自宅の Wi-Fi へ

Chromebook はインターネットに接続してからログインしますので、まずは Wi-Fi を接続します。

2.4GHz 帯域は、壁や床などの障害物に強く電波が届きやすいですが、混雑した時は不安定になりやすい帯域です。

5GHz 帯域は、壁や床などの障害物に弱く、距離が遠くなると電波も弱くなりますが、つながりやすく安定しています。

- 1 画面右下のステータス・トレイから、ネットワーク・アイコンを選択します。



- 2 開いた画面のネットワークアイコンの「未接続 なし」を選択します。



お願い Free Wi-Fi には接続しないでください

- 3 現在の場所から接続可能なネットワークの一覧が出てきます。
御自宅の Wi-Fi 名を選択してください。
※Free Wi-Fi には接続しないでください。



- 4 ルーターのパスワード（暗号化キー）を入力して、「接続」ボタンを選択します。



自宅のルーターが他人に使われる心配はありませんか？

家庭用ルーターの無線は、自宅外の離れた場所までは届きません。


より安全な利用を御希望される際には、セカンダリ SSID（無線 LAN の識別子、ネットワーク名）を設定して家族以外の機器を接続する、管理者のパスワードを変更する等の設定をお願い致します。

詳細は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。


Wi-Fiに接続する② ポケットWi-Fiへ

ポケットWi-Fiに接続していただく場合も、基本的には、御自宅のWi-Fiに接続していただく手順と同じです。

- 1 ポケットWi-Fiの電源を入れ、ネットワーク名とパスワードを表示してください。



- 2 タブレット画面右下のステータス・トレイから、ネットワーク・アイコンを選択し、ポケットWi-Fiの画面に出ているネットワーク名と同じ名前を選択します。



- 3 ポケットWi-Fiのパスワードを入力し、接続ボタンをクリックします。





Wi-Fiに接続する③ スマートフォンのテザリング機能

スマートフォンのテザリング機能を使うと Chromebook をインターネットに接続できます。

最近、テザリング契約を無料にする企業が増えてきました。また、契約データ容量の範囲内なら追加料金がかからないプランも多くなっています。詳しくは、御契約の携帯電話会社にお問い合わせください。

ここでは、iPhone でのテザリング方法を紹介します。

- 1 iPhone の  設定ボタンを選択します。
- 2 「インターネット共有」を選択します。



- 3 「他の人の接続を許可」を ON (下図の状態) にします。



- 4 「Chromebook をご自宅の Wi-Fi へ接続する」のページにある操作を手順 3 まで同じように進め、手順 4 のルーターのパスワード (暗号化キー) 設定画面で、御自身のスマートフォンの ” Wi-Fi のパスワード ” に示された数値と文字を入力します。



Chromebook にログインする

ユーザー名とパスワードを入力する画面が出てきたら、学校からお知らせしたメールアドレスと、パスワードを入力します。

- 1 下図のような画面が出てきた場合には、メールアドレスを入力してから「次へ」ボタンを選択します。



- 2 パスワードを入力し、次へボタンを選択します。



※タブレットを開いた時、電源を入れなくても画面が出てきた時は、下図のような画面が出てきます。パスワードを入力して→ボタンを選択してください。



フィルタリングアプリ Soliton DNS Guard の起動

この学習者用端末は、学習目的外と思われるサイトや有害サイトへの接続を防ぐ為、フィルタリングアプリがインストールされています。

ログインした際、フィルタリングアプリ Soliton DNS Guard が起動していないと、他のアプリが開かなくなることもありますので、起動後、御確認をお願いします。

- 1 画面の下側を見てください。下図のようになっていたら、フィルタリングがかかっていますので、タブレットを安心して使える状態です。




- 2 もし、手順1の画面になっていなければ、ソリトンのアイコンを選択し、「接続リクエスト」画面の「OK」を選択してください。




3 フィルタリングが起動すると、下図のような画面が出てきます。

右上の×印を選択して、画面を閉じてください。画面を閉じた後も、フィルタリングは有効です。



ブラウザ Google Chrome の起動

- 1 画面下のアプリシェルフから、Google Chrome をタップします。




- 2 Google Chrome の右上に、ログイン名が表示されているかを御確認をお願いします。



学習用アプリ まなびポケットの起動

Google アカウントにログインした後は、GoogleChrome のツールバーから、まなびポケットを開くことができます。ただ、初回のログインの時だけは学校コードの入力が必要です。

- 1 ツールバーから「まなびポケット」を選択します。



- 2 お使いの端末で初めてログインする時だけ、この画面が出てきます。学校から配られた「学校コード」を半角英数で入力してください。アルファベットの大文字は小文字にしても大丈夫です。入力後、「次へ」をタップします。



- 3 まなびポケットが開きました（コンテンツの並び順は違っていても大丈夫です）。



御自宅のパソコンからでも、お子様の Google ID でログインすれば、まなびポケットを使うことができます。

※学校コードがわからない場合には、学校までお知らせください。

まなびポケットのコンテンツ

 <p>チャンネル</p>	<h3>チャンネル</h3> <ul style="list-style-type: none">・グループごとにメッセージや課題をやりとりする電子掲示板です。・クラスでアンケートを取って集計したり、先生が課題を出し、児童が提出したりする、という使い方ができます。
 <p>eboard(イーボード)</p>	<h3>eboard(イーボード)</h3> <ul style="list-style-type: none">・インターネット環境があれば、いつでも、どこでも利用できる学習コンテンツです。基礎・基本の学習や復習ができます。
 <p>スクールタクト</p>	<h3>スクールタクト</h3> <ul style="list-style-type: none">・教員は、児童1人1人の画面をリアルタイムで確認することができる為、進捗を把握しながら授業を進めることができます。・児童同士で回答を閲覧し、コメントや「いいね」を送れるので、お互いに学び合う学習環境を作ることができます。
 <p>みんなdeプログラミング</p>	<h3>みんなdeプログラミング</h3> <ul style="list-style-type: none">・児童がプログラミング的思考を学ぶ為のコンテンツです。・インターネットの注意点や、プログラミング関連の職業の紹介もしています。

Chromebook の電源を切る

授業の終わりには、カバーを閉めてスリープ状態にしますが、Chromebook の調子が悪い、動きがおかしい等のトラブルが発生した時は、電源を切って、再度電源を入れ直します。

Chromebook の電源を切るには、次のいずれかを行います。

- 画面右下のステータストレイから電源を切ります。
- 電源キーを押して、画面に出てきたアイコンから電源を切ります。
- 電源キーを3秒間長押しします。

ここでは、ステータストレイから電源を切る方法を御紹介します

- 1 画面右下の時計表示をタップします。



- 2 出てきた画面から  電源をタップします。



御留意いただきたいこと

① 個人の Google アカウントは使わないでください

- ・アプリは、上尾市教育委員会で取得した Google アカウントと連携しています。
- ・個人の Google アカウントでは利用しないでください。

② 他人の ID でログインしないでください

- ・勝手に他人の ID とパスワードを使わないでください。情報機器を使う上での大切なルールです。いつ、どの端末からログインしたのかは、記録として残っています。

③ 学習者用端末のアプリについて

- ・アプリの削除、インストールは禁止しています。学校全体で共有する学習者用端末ですので、設定を変える行為はすべて禁止です。但し、御家庭での Wi-Fi 接続設定は例外です。
- ・また、この学習者用端末で、同じドメイン (@city-ageo.com) 同士の Gmail 以外の電子メールは使えません。学習目的以外の利用もできません。

④ 学習者用端末の貸し借りについて

- ・学習者用端末は上尾市教育委員会所有の端末です。貸し借りはしないでください。
- ・誰がどの学習者用端末を使用しているかを把握する為、端末とアダプターには番号シールを貼っています。このシールをはがさないようにしてください。

⑤ 情報機器との接続について

- ・Chromebook と USB メモリ等、他の情報機器との接続は禁止しています。

⑥ Free Wi-Fi への接続について

- ・セキュリティの関係上、Free Wi-Fi への接続はしないでください。

⑦ データの保存期限について

- ・個人のアカウントとデータの保存期限は、児童の卒業から 1 年間です。

⑧ フィルタリングについて

- ・学習以外の Web サイトは、表示できないようフィルタリングを設定しています。
- ・もし、目的外と思われる Web サイトが表示されていた場合には、学校へ情報提供をお願いします。

お困りの時は学校まで御連絡ください

【トラブル】

① 学習者用端末の破損・紛失について

- ・学習者用端末は精密機械です。大切に取り扱いってください。防水ではありませんので、トイレやお風呂で使うと故障の原因になります。
- ・万が一、破損や紛失があった場合には、すぐに担任に申し出ていただき、巻末の「破損届・修理願」「紛失届」をコピーして必要事項を記入の上、御提出をお願いします。
- ・学習のために使っていて、自然に壊れた場合は学校と教育委員会で対応します。その際、保護者様の負担はありません。それ以外の過失で破損・紛失をされた場合、費用を保護者様に負担していただくことになる場合があります。

② パスワードを忘れてしまったとき

- ・お困りの時は、学校まで御相談ください。

【その他】

機器依存症について

- ・今後、学習者用端末を使用した家庭学習の課題を出すことがあります。しかし、課題に取り組む時以外の御家庭での学習者用端末の使用の判断は、保護者の方にお任せいたします。くれぐれも、お子さんが学習者用端末に熱中しすぎないように見守りをお願いします。お困りの場合には、遠慮なく担任へお申し出ください。
- ・その場合、学習者用端末を一時的に、学校で預かる等、検討します。

(様式1)

年 月 日

上尾市教育委員会 様

学校名 上尾市立上尾小学校

校長名 島宗 央

破損届・修理願

下記の物品を破損したので届出いたします。

1 破損日時： 年 月 日 時 分頃

2 物品名 : Google Chromebook ・ windows 機 端末番号 ()

3 破損した場所： _____

4 使用者の学年： _____ 学年

5 破損状況： _____

6 破損理由： _____

7 その他 (写真等)

(様式2)

年 月 日

上尾市教育委員会 様

学校名 上尾市立上尾小学校

校長名 島宗 央

紛失届

下記の物品を紛失したので届出いたします。

1 紛失日時： 年 月 日 時 分頃

2 物品名 : Google Chromebook ・ windows 機 端末番号 ()

3 紛失した場所： _____

4 使用者の学年： _____ 学年

5 紛失状況： _____

6 紛失理由： _____

7 その他 (写真等)